




60G雷达成品测试教程

大连雷博科技有限公司

60G雷达成品测试教程

1、拿到产品后长按按钮 10s 以上，手机 wifi 会出现一个热点：RadarConfig-XXXXXXXXXXXX，点击连接热点，浏览器跳转到 192.168.0.1，手机连接热点进入配置界面。如下，界面只有设备 ID 信息，其它信息需要根据 mqtt 服务器来配置。



首先上方的设备 ID 是不同的，每一个产品的 ID 都是唯一的。设置好下方的用户名、密码、服务器和clientid（服务器及clientid详询供应商），填写完成后，点击设置完成，退出。

2、长按按键5秒左右待led灯灭即可松开，此时Led灯闪烁，wifi 模组会起一个“Radar_BLE”的蓝牙，手机蓝牙打开，使用微信小程序“**体征遥测**”进行配网（目前仅支持安卓手机配网），配网最长时间为 90s，wifi 模组进入配网状态开始，若90s 内没有配网或者配网没有成功，则需要再次长按按键**重新开始上述操作**。

- 1) 打开配网小程序“**体征遥测**”（此时指示灯要处于闪烁状态），选择蓝牙、WiFi 名字，填写 wifi 密码。注：在选择蓝牙出现数量为 0 时，等待十几秒即可搜索完毕出现“Radar_BLE”的蓝牙
- 2) 点击配网。




3、下面就要打开MQTT.FX-1.7.1 软件（**该软件需自行下载安装**）

链接：



<https://pan.baidu.com/s/logyxdkl941yKL6RMKM1RwQ?pwd=81r8>

提取码：81r8


1) 首先打开软件MQTT.FX，打开界面如下：



2) 点击小齿轮进行服务器配置



3) 回到打开软件时的界面点击 Connect 可以发现右边的灯变成绿色，此时点击 subscribe 在输入格里打上 /Radar60SP/设备ID/sys/property/post (注意: 每个设备的Id 不同) 点击 subscribe 就可以收到雷达成品上报的信息，见右下角。



4) 发布消息 (具体参考雷达对接文档)

